Postup složení stolu

Kusovník
2 × litinová noha stolu
1 × trubka/trnož
2 × výztuha z pásoviny 40x8 mm
6 × vyvrtané dřevěné prkno o rozměrech 1 500 nebo 1 900×100×35/45 mm (délka×šířka×tloušťka)
12 × vratový šroub M8×55 mm nebo M8×65 mm + podložky + matice
8 × vrut do dřeva délky 40 mm pro tloušťku prken 35 mm nebo 50 mm pro tl.prken 45 mm
2 × šroub s šestihrannou hlavou M10 + podložky + plastové krytky

Postup složení/montáže stolu

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení stolu (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na kovové výztuhy z pásoviny - šrouby nedotahujeme
5. Vyrovnáme desku stolu tak, aby čela prken byla v jedné ose
6. Po vyrovnání a montáži všech prken vešekré šrouby dotáhneme, šrouby dotahujeme tak, aby nedošo k poškození prken
7. Litinové nohy propojíme trubkou/trnoží a sešroubujeme šrouby M10
8. Desku stolu otočíme pásovinami nahoru a položíme na pevný, rovný povrch
9. Sešroubované litinové nohy posadíme otvory na dřevěnou desku stolu
10. Vyrovnané nožky přišroubujeme vruty do dřevěných prken - dotahujte nejmenším momentem na akušroubováku! - hrozí přetržení vrutu
11. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

ÚDRŽBA STOLU

Pro zvýšení životnosti jsou doporučeny pravidelné kontroly a údržba (čištění, úpravy, opravy). Četnost kontrol je závislá na agresivitě prostředí v daném místě.
Pokud bude zjištěna závada, musí být (dle stupně závady) odstraněna nebo nahlášena reklamace výrobci v co nejkratší době.

Zásady kontroly a údržby
Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvících prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvící prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Na základových patkách nesmí být patrny žádné trhliny a patky musí pevně držet v zemi. Pokud tomu tak není je nutné patky opravit.
Jednotlivé konstrukční spoje musí být pevně dotaženy. V případě uvolnění konstrukčních spojů je nutné jejich okamžité dotažení. Pokud konstrukční prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.
Povrchová úprava nesmí být poškozená (oděrky, praskliny aj.) Při zjištění závady je nutné její okamžité odstranění.

Dřevo je přírodní materiál, musí odolává vysokým i nízkým teplotám, tedy neustále dilatuje. Na dřevo působí velkou měrou i vzdušná vlhkost a proto může docházet k tvorbě prasklin, uvolňování pryskyřice a k narušení povrchové úpravy. O dřevěné části výrobku je zapotřebí neustále pečovat - čištěním a natíráním. Při povrchových úpravách dodržujte vždy zásady výrobce dané nátěrové hmoty.

Interval přetření dřevěných prvků
Jasan - v šestiměsíčních intervalech během prvního roku, poté dle potřeby
Smrk - v ročních intervalech nebo dle potřeby

Povrchová úprava dřevěných prvků se provádí lazurou Remmers GW-310 nebo olejovým voskem Remmers HWS-112

Povrchová úprava jednotlivých dílců se odvíjí od technologických možností daného dílce. **Ocelové dílce** jsou práškově lakovány nebo zinkovány, pro opravu doporučujeme použít nátěrovou hmotu Alkyton v požadovaném odstínu.

Záruka se nevztahuje na:
- závady vzniklé zanedbáním pravidelných kontrol a údržby,
- závady vzniklé špatně nebo neodborně provedenou opravou
- závady způsobené živelnou pohromou, havárií, vandalismem
- závady vzniklé působením chemických látek (např.: neadekvátní čistící prostředky, ptačí trus, žíravé látky a pod.)
- závady vzniklé mechanickým poškozením (poškrábání, zářezy, přetížení a pod.)