

## MONTÁŽ LAVIČKY

### Kusovník

- 2 × betonová noha bez opěradla
- 3 × vyvrtané plastové prkno o rozměrech dle vašeho výběru
- 6 × vratový šroub M8×150 mm nebo M8×160 mm pro délku prken 2 m
- 2 × vratový šroub M8×140 mm pro pozinkovaný jakl - výztuhu
- 8 × velkoplošná podložka + matice M8
- 1 × ocelová výztuha ve tvaru písmene T z pásoviny 40×5 mm
- 3 × vratový šroub na prostřední výztuhu M8×55 mm nebo M8×65 mm pro délku prken 2 m
- 3 × podložka + matice M8 na prostřední výztuhu
- 1 × ocelová výztuha z jaklu 40×40 mm
- 2 × plastová zátka na jakl 40×40 mm



Lavička SEO bez opěradla v porovnění krátké vymývané nohy (dlouhé nohy k zabetonování jsou o cca 15 cm delší než na fotografii)

### Postup složení/montáže lavičky

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)
3. Přišroubujeme jakl k nohám a na něj nasadíme výztuhu tvaru T - šrouby nedotahujeme!
4. Do připravených otvorů v prknech vsadíme příčné vratové šrouby
5. Prkna postupně našroubujeme na betonové bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!
6. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prkům
7. V případě, že prostřední otvor v prkně je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuh veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

# ÚDRŽBA LAVIČKY

## **Zásady kontroly a údržby**

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba.