

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Kusovník:

- 2 × litinová noha v požadovaném odstínu
- 4 × vyvrtané dřevěné prkno široké 100 mm
- 1 × vyvrtané dřevěné prkno široké 120 mm na opěradlo

20 × vratový šroub M6 + podložky + matice

Šrouby: Na sílu prkna 35 mm M6×55
Na sílu prkna 45 mm M6×65

Postup složení lavičky:

1. Do latí zlehka vsadíme vratové šrouby odpovídající délky
2. Latě postupně našroubujeme na litinové bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme
3. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prknům
4. Po montáži všech latí veškeré šrouby dotáhneme, šrouby u latí dotahujeme jen s citem, abychom latě nepoškodili
5. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

