

MONTÁŽ LAVIČKY

Kusovník

- 3 × kovová noha z jaklu 40x20 mm
- 5 × vyvrtané plastové prkno o rozměrech dle vašeho výběru
- 21 × vratový šroub M6×60 mm
- 21 × podložka + matice M6



Postup složení/montáže lavičky

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme příčné vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!
5. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prkům
6. Po vyrovnání a montáži všech prken veškeré šrouby dotáhneme
7. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

ÚDRŽBA LAVIČKY

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba. Povrchová úprava kovových dílů je prováděna žárovým zinkováním nebo komaxitem.